


## Настройки сканера MS-9520 9540 Voyager для Системы СУПЕРМАГ

Параметры порта: **2400, 8, 1, NONE**; flow control=**NONE**

Для настройки сканера последовательно считываются следующие команды:



Вход в режим программирования



Установки по умолчанию



Активация интерфейса RS-232



Число бит данных - 8



Число стоп-бит - 1



Установка скорости передачи 2400 baud



Четность – NONE



Отключение аппаратного контроля потока данных



Отключение программного контроля потока данных



Запрет передачи CR в конце сообщения



Запрет передачи LF в конце сообщения



Установка префикса STX



Установка суффикса ETX



<sup>3</sup> 1 0 0 1 1 6

Разрешить чтение кодов UPC/EAN



<sup>3</sup> 1 0 0 1 1 3

Разрешить чтение кода Code-128



Разрешение передачи контрольного разряда кода UPC-E



<sup>3</sup> 1 0 7 5 1 7

Разрешение передачи контрольного разряда кода UPC-A



<sup>3</sup> 1 0 7 9 1 0

Разрешение передачи контрольного разряда кода EAN-8



<sup>3</sup> 1 0 7 9 1 2

Разрешение передачи контрольного разряда кода EAN-13



<sup>3</sup> 1 0 7 5 0 3

Не добавлять ведущий ноль к коду UPC-E



Передавать NSD для UPC-A



Конвертирование UPC-A в EAN-13 путем  
добавления ведущего нуля



Установить межсимвольную задержку 1мс



Выход из режима программирования